

МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

Выпуск 737

Л. Е. НОВОСЕЛОВ, В. Л. БЫКОВ, Ю. Ф. СОЛОВЬЕВ

МИНИАТЮРНЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ «КОСМОС», «РУБИН», «ОРЛЕНОК»

(ремонт, настройка, регулировка)



«ЭНЕРГИЯ» Ленинградское отделение 1970 УДК 621.346.62 €Ф2.12 H74

РЕДАКЦИОПНАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Берг А. И., Борисов В. Г., Бурдейный Ф. И., Бурлянд В. А., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Жеребцов И. П., Канаева А. М., Корольков В. Г., Кренкель Э. Т., Куликовский А. А., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Шамшур В. И.

Новоселов Л. Е. и др.

H 74 Миниатюрные транзисторные радиоприемники «Космос», «Рубин», «Орленок». «Энергия», Л., 1970.

> 64 с. с рис. 80 000 экз. (Массовая радиобиблиотека. вып. 737).

> В брошюре рассмотрены принципиальные схемы, конструкции, технические и эксплуатационные характеристики миниатюрных транзисторных радиоприемников «Космос», «Рубин» и «Орленок». Изложены методы настройки, регулировки и проверки основных параметров.

> Брошюра содержит также описание зарядных устройств, электромонтажные схемы прнемников, данные моточных узлов и другой справочный материал и рассчитана на широкий круг радиолюбителей.

3-4-5 445-70

6Ф2.12

НОВОСЕЛОВ ЛЕВ ЕВГЕНЬЕВИЧ БЫКОВ ВЕНИАМИН ЛЕОНИДОВИЧ СОЛОВЬЕВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ

МИНИАТЮРНЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ «КОСМОС», «РУБИН», «ОРЛЕНОК»

Редактор А. И. Важинская. Художественный редактор Г. А. Гудков. Технический редактор Е. М. Соболева. Корректор М. Э. Орешенкова.

Сдано в производство 5/I 1970. Подписано к печати 9/IV 1970 г. M-15186. Печ. л. прив. 3,36. Уч.-изд. л. 3,5. Бум. л. 1. Бумага типографская № 2. 84×108¹/₃₂. Тнраж 80 000 экз. Цена 14 коп. Заказ 12.

Ленниградское отделение издательства «Энергия», Марсово поле, I. Ленинградская типография № 4 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Социалистическая, 14.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы наша промышленность освоила производство большого количества моделей транзисторных радиоприемников. Среди них значительное место занимают серийно выпускаемые миниатюрные транзисторные радиоприемники типа «Космос», «Рубин» и «Орленок», которые поставляются как на внутренний рыпок нашей страны, так и за рубеж.

Радиоприемники «Космос», «Рубин» и «Орленок» отличаются оригинальной конструкцией, небольшим весом, весьма малыми размерами, экономичным питанием, удовлетворительным качеством звучания и достаточно высокими электрическими и эксплуа-

тационными параметрами.

В настоящей брошюре рассмотрены принципиальные схемы и конструкции миниатюрных радноприемников, приводятся их технические и эксплуатационные характеристики. Излагаются методы проверки основных параметров, настройки и регулировки. Приводятся характерные неисправности, причины возникновения, методы их отыскания и устранения.

Брошюра содержит также схемы и краткое описание зарядных устройств, электромонтажные схемы печатных плат, данные моточных узлов и другой справочный материал. Издание рассчитано на широкий круг радиолюбителей, а также может быть полезно радиотехникам и радиомеханикам, которые занимаются ремонтом и налаживанием миниатюрных радиоприемников.

Отзывы, замечания и пожелания просьба направлять в ад-

рес издательства: Ленинград, Д-41, Марсово поле, д 1.

ВВЕДЕНИЕ

За последние 7—8 лет научно-исследовательские и производственные организации радиотехнической промышленности разных стран мира направили немалые силы и средства на изыскание путей уменьшения габаритов и веса радиоэлектронной аппаратуры.

Применение полупроводниковых приборов, резкое снижение питающих напряжений и уменьшение размеров ряда радиодеталей (резисторы, конденсаторы и др.) позволили значительно уве-




Рис. 1. Типовая блок-схема транзисторного радиоприемника.

личить плотность монтажа и сократнть габариты и вес радиоаппаратуры на транзисторах по сравнению с ламповыми моделями.

Специфические особенности транзисторов (высокие входные и выходные проводимости, внутренняя обратная связь и др.) привели к необходимости некоторого изменения блок-схемы транзисторного радиоприемника по сравнению с ламповым. Наличие внутренней обратной связи приводит к снижению коэффициента усиления каскада, собранного на транзисторе, а зависимость обратной связи от частоты — к неустойчивой работе и нередко к самовозбуждению. Серьезные трудности создает также значительный разброс параметров транзисторов, что особенно сказывается при серийном производстве радиоприемников.

Основные требования к транзисторным радиоприемникам: диапазон принимаемых частот, чувствительность, громкость и качество звучания, вид конструктивного оформления, габариты и вес, источник электропитания, экономичность, а также дополнительные требования (наличие регулятора тембра, возможность воспроизведения грамзаписи и др.) и определяют выбор той или иной схемы. Необходимо отметить, что все эти показатели находятся во взаимной связи. Например, уменьшение габаритных размеров и снижение потребления электроэнергии ведет к огра-

ничению громкости звучания, затрудняет создание многодиапазонного радиоприемника.

Наиболее рациональное построение блок-схемы транзисторного радиоприемника было разработано Всесоюзным научно-исследовательским институтом радиовещательного приема и акустики имени А. С. Попова (рис. 1). Основное усиление сигнала в такой схеме происходит в широкополосном усилителе ПЧ, обладающем слабо выраженными избирательными свойствами, а элементы, определяющие избирательные свойства приемника, сосредоточены в каскаде преобразователя частоты в виде фильтра сосредоточенной селекции (ФСС). Использование принципа сосредоточенной селекции позволило значительно ослабить влияние на избирательность приемника, на ширину и равномерность его полосы пропускания таких факторов, как изменение температуры окружающей среды, разброс параметров транзисторов и

Таблица 1 Основные эксплуатационные характеристики радиоприемников «Космос», «Космос-М», «Рубин», «Орленок» и «Орленок-М»

	Радиопрнеминки				
Характернстика	«Космос», «Космос-М»	«Рубин»	«Орленок», «Орленок-М»		
Габариты, не более, <i>мм</i> . Вес (с источником пита-	$70\times64\times30$	54×45×24	$80\times52\times25$		
ния), г	150	90	120		
Напряжение источника питания, в	2,5	2,5	2,5		
триодов	7 1	7 1	7 1		
частот	ДВ или СВ	ДВ или СВ	дв, св		
Номинальная выходная мощность, мвт	15 2×Д-0,1	25 4×Д-0,06	40 2×Д-0,1		
боты от одного комплек- та батарей, ч	4—5	56	78		

Примечания: 1. Для радиоприемников «Космос-М» номинальная выходная мощность составляет 25 мвт, а для радиоприемников «Космос-М» последних выпусков — 30 мвт.

2. Все радиоприемники сохраняют работоспособность при изменении напряжения источника питания от 2,6 до 2,2 в.




Рис 2. Внешний вид радиоприемников «Космос» и «Космос-М» (вид спереди).




Рис. 3. Внешний вид радиоприемника «Рубин» (вид спереди).



Рис. 4. Внешний вид радиоприемников «Орленок» и «Орленок-М» (вид спереди).

Таблица 2

Основные технические характеристики радиоприемников «Космос», «Космос-М», «Рубин», «Орленок» и «Орленок-М»

	Радноприемники			
Характеристика	«Космос», «Космос-М»	«Рубин»	«Орленок», «Орле- нок-М»	
Диапазон принимаемых частот не уже, кги: вариант ДВ вариант СВ Чувствительность: а) с внутренней магнитной антенной при стандартной выходной мощности 5 мвт и отношении сигнал/шум 20 дб не хуже мв/м:	150—408 525—1605	150—408 525—1605	150—408 525—1605	

	Pa	адиоприемии	КИ
Характеристика	«Космос», «Космос-М»	«Рубин»	«Орленок», «Орле- иок-М»
вариант ДВ	7 6	10 8	7 5
тельность не хуже, мв/м: вариант ДВ вариант СВ	5 4	8 4	5 3
Промежуточная частота, кец.	465 ± 2	465 ± 2	465 ± 2
Избирательность по соседнему каналу при расстройке на ± 10 кец не менее, $\partial \delta$.	16	14	16
Ослабление зеркального канала не менее, $\partial \delta$	16	16	20
Действие АРУ при изменении напряжения на входе приемника, $\partial \delta$	26	26	26
Изменение напряжения сигнала на выходе не должно превышать, $\partial \delta$	12	12	12
Ручная регулировка громкости в пределах не менее, $\partial \delta$	30	30	30
Частотная характеристика всего тракта усиления при- емника по звуковому дав- лению при неравномерности 20 дб не хуже, ги	700—3000	700—3000	800—2500
Среднее звуковое давление всего тракта приемника при номинальной выходной мощности в полосе частот 700—3000 гц не менее, н/м ²	0,04	0,04	0,05
Коэффициент нелинейных искажений всего тракта усиления приемника по звуковому давлению при глубине модуляции 0,8, при среднем (номинальном) звуковом давлении на часто-			

	Радиоприемникн			
Характеристика	«Космос», «Космос-М»	«Рубнн»	«Орленок», «Орле- нок- М »	
тах свыше 800 гц не более, %	14 12	15 15	12 12	
симальной мощности не менее, $\%$	25	20	30	

Примечания: 1. Радиоприемники «Орленок» и «Орленок-М» имеют оба диапазона.

2. Для радиоприемников «Космос-М» среднее звуковое давление составляет 0,05 μ/M^2 , а для радиоприемников «Космос-М» последних выпусков — $0.07 \ \mu/\text{M}^2$.

3. Для радиоприемников «Орленок» и «Орленок-М» среднее звуковое давление дано для полосы 800-2500 ги.

изменение напряжения источника питания. Все это дало возможность создать схему транзисторного приемника без полной нейтрализации внутренней обратной связи с высокой устойчивостью усиления.

Блок-схемы миниатюрных транзисторных радиоприемников «Космос», «Рубин» и «Орленок» идентичны и показаны на рис. 1. Основные эксплуатационные и технические характеристики радчоприемников приведены соответственно в табл 1 и 2

Внешний вид радиоприемников «Космос», «Рубин» и «Орле-

нок» см. на рис. 2, 3 и 4.

TAABA NEPBAR

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ И КОНСТРУКЦИЙ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Кос-


мос» приведена на рис. 5.

Входная цепь радиоприемника работает от внутренней магнитной антенны, которая выполнена на плоском ферритовом стержне марки 600HH. Катушка индуктивности магнитной антеины L_1 используется в качестве контурной индуктивности (настроенная магнитная антенна). Входные цепи собраны по резонансной схеме с трансформаторной связью (L_2 — катушка связи).

Преобразователь частоты собран на транзисторе T_1 (П402) по схеме с совмещенным гетеродином. Напряжение сигнала с входных цепей поступает в цепь базы транзистора T_1 , т. е. для принимаемого сигнала этот транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Гетеродин собран по трехточечной схеме с трансформаторной связью. Для сигнала гетеродина транзистор T_1 включен по схеме с общим коллектором. Колебания гетеродина поступают в цепь эмиттера с части витков катушки L_4 . Напряжение гетеродина, определяющее режим преобразования, выделяется на резисторе R_3 , который одновременно служит и для температурной стабилизации каскада. Нагрузкой преобразователя частоты служит фильтр ФСС, состоящий из двух контуров L_6 , C_{10} и L_7 , C_{12} . Полоса пропускания фильтра около 9 кац на уровне 0,5; он позволяет получить избирательность порядка 16-18 $\partial 6$.

Усилитель $\Pi \Psi$ — двухкаскадный. Первый каскад собран на транзисторе T_2 ($\Pi 402$), а второй — на транзисторе T_3 ($\Pi 402$). Первый каскад — реостатный (нагрузка каскада — резистор R_6), второй — нейтрализованный (C_{29}), резонансный. Связь первого каскада усилителя $\Pi \Psi$ с ΦCC — автотрансформаторная (L_7). Она выбрана из условия согласования выходного сопротивления фильтра с входным сопротивлением усилительного каскада. Нагрузкой второго каскада усилителя $\Pi \Psi$ является широкополосный контур (L_8 , C_{17}) с полосой пропускания порядка 60 кги. Связь контура с транзистором — автотрансформаторная, с детектором — трансформаторная. Величины связи выбраны такими, чтобы контур нагружался одинаково выходным сопротивлением **тр**анзистора и входным сопротивлением диода.

Детектор выполнен на диоде Д1 (Д1В) по схеме с последовательным включением нагрузки. Нагрузкой каскада является переменный резистор R_{1i} , который одновременно является регулятором громкости (объединен с выключателем Вк1).



Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Космос». ro.

Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая продетектированного напряжения, которая через развязывающий фильтр R_{10} , C_{13} подается в цепь базы транзистора T_2 первого каскада усилителя ΠH . Для стабилизации температуры и режимов транзисторов введен резистор R_9 , обеспечивающий постоянство коэффициента усиления. Получаемое при этом обратное смещение на диод компенсируется дополнительным напряжением противоположной полярности, которое создается на резисторе за счет коллекторного тока транзистора T_3 . Это позволяет обеспечить надежную работу APУ и всего тракта усиления ΠH без ухудшения чувствительности приемника, так как диод, имея нулевое смещение, начинает работать уже при самых малых сигналах.

Усилитель НЧ — трехкаскадный. Первый каскад собран на транзисторе Т₄ (П5Д) по схеме с общим эмиттером и нагрузкой в коллекторной цепи R_{14} . Нагрузкой второго каскада усилителя НЧ, собранного на транзисторе T_5 (П5Д), является согласующий трансформатор Тр1. Выходной каскад УНЧ — двухтактный, собранный на транзисторах Т6 и Т7 (ПБД) по трансформаторной схеме. Режим работы транзисторов — «АВ», близкий к классу «В». Напряжение смещения на базы транзисторов подается от источника питания через делитель R_{17} , R_{18} , который определяет режим работы выходного каскада. Второй каскад УНЧ охвачен глубокой отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с части витков вторичной обмотки выходного трансформатора Тр2 и подается в цепь эмиттера транзистора Т₅. Кроме того, отрицательная обратная связь осуществляется через конденсатор C_{21} . Вторичная обмотка выходного трансформатора нагружена на громкоговоритель типа 0,1 ГЛ-3.

Для устойчивой работы радиоприемника в цепь питания включен развязывающий фильтр R_{19} , C_{24} и конденсатор C_{23} . В радиоприемнике предусмотрена возможность подключения антенны (гнездо «А») и малогабаритного телефона типа TM-4 (гнездо «Тлф» на рис. 5). Питание радиоприемника осуществ-

ляется от двух дисковых аккумуляторов типа Д-0,1.

Принципиальная схема модернизированного радиоприемника «Космос-М» приведена на рис. 6. Она имеет следующие отличия от схемы радиоприемника «Космос»:

исключена цепочка R_5 , C_{14} и R_9 , C_{16} ;

введен резистор R_{21} ;

изменено подключение телефонного гнезда;


использованы более современные полупроводниковые приборы: T_1 — ГТЗ09А (В, Д), T_2 — ГТЗ09Б (Г, Е), T_3 — ГТЗ09А (В, Д) для варианта СВ и ГТЗ09Б (Г, Е) для варианта ДВ, T_4 — ГТ108Б (ГТ109Б), T_5 — ГТ108А (ГТ109А), T_6 и T_7 — ГТ108Б (В);

изменены величины некоторых элементов: R_4 , R_9 , R_{11} и др. Номинальная выходная мощность радиоприемника «Космос-М» составляет 25 мвт.

В последнее время выпускается радиоприемник «Космос-М» с несколько измененной принципиальной схемой:

введен резистор R_9 (3 ком) в эмиттерную цепь транзистора T_3 .

для стабилизации рабочей точки транзисторов T_6 и T_7 введен проволочный резистор R_{23} :



в варианте ДВ вторичная обмотка переходного трансформатора Тр1 шунтирована конденсатором C_{30} ;

применен громкоговоритель 0,1ГД-3М.

Схема выходного каскада УНЧ для приемника «Космос-М» последних выпусков приведена на рис. 7.

Номинальная выходная мощность радиоприемника по этой

схеме составляет 30 мвт.

Принципиальная электрическая схема радиоприемника **«Ру-бин»** приведена на рис. 8. Тракт высокой частоты приемника в основном аналогичен схеме тракта ВЧ радиоприемника **«**Кос-мос-M». Незначительные отличия заключаются в том, что в схеме радиоприемника **«**Рубин» исключены резисторы R_{21} и R_{9} .





Рис. 7. Выходной каскад УНЧ радиоприемника «Космос-М» последних выпусков.


Отличительной особенностью схемы усилителя НЧ радиоприемника «Рубин» по сравнению со схемой усилителя НЧ радиоприемников «Космос» и «Космос-М» является выходной каскад. Он собран также по двухтактной схеме, но без выходного трансформатора с применением громкоговорителя типа 0,025ГД-2 с повышенным сопротивлением и выводом от средней точки звуковой катушки. Питание радиоприемника осуществляется от четырех дисковых аккумуляторов типа Д-0,06, включенных в две параллельные группы по два аккумулятора в каждой.

Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Ор-


леиок» приведена на рис. 9.

В отличие от однодиапазонных радиоприемников «Космос», «Космос-М» и «Рубин» радиоприемник «Орленок» — двухдиапазонный. В целях уменьшения размеров приемника и упрощения налаживания входные контуры диапазонов ДВ и СВ размещены на двух раздельных плоских стержнях из феррита марки 600НН. Конструктивно магнитные антенны расположены близко друг к другу, поэтому, чтобы исключить их взаимное влияние, входной контур неработающего диапазона закорачивается переключателем Π_{16} . В остальном тракт ВЧ и первые два каскада УНЧ радиоприемника «Орленок» идентичны тракту ВЧ и первым двум каскадам УНЧ радиоприемника «Рубин».





2.* Элементы подбираются Рис. 9 Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Орленок».






Рис. 11. Монтаж радноприемников «Космос» и «Космос-М» (вид со стороны деталей).




Рис. 12. Монтаж радиоприемника «Рубин» (вид со стороны деталей).




Рис. 13. Монтаж радиоприемников «Орленок» и «Орленок-М» (вид со стороны деталей).

Значительные изменения коснулись схемы выходного каскада УНЧ. При низковольтном источнике питания (2,5 в) получить выходную мощность порядка 40 мвт возможно только при недопустимо высоком токе покоя (порядка 20 ма) и при использовании выходного трансформатора больших размеров. Однако в малогабаритном приемнике эти способы неприемлемы. В выходном каскаде усилителя НЧ радиоприемника «Орленок» применена мостовая бестрансформаторная схема, которая позволила получить неискаженную номинальную мощность порядка 40 мет, а максимальную — до 80 мет при к. п. д. свыше 60% и при токе покоя не более 15 ма. Плечи моста образованы транзисторами T_6 и T_7 (ГТ108В) и аккумуляторами питания B_1 и B_2 . Сигнал в цепи баз транзисторов T_6 и T_7 подается с раздельных вторичных обмоток согласующего трансформатора Тр1. Начальные базовые смещения создаются делителями R_{15} , R_{16} (T_6) и R_{17} , R_{18} (T_7) В диагональ моста включен громкоговоритель 0,05ГД-2. При включении телефона в штеккерное гнездо «Тлф» громкоговоритель отключается. Питание радиоприемника осуществляется от двух дисковых аккумуляторов Д-0,1, соединенных последовательно.

В последнее время выпускается модернизированиый радиоприемник «Орленок-М». Принципиальная схема приведена на рис. 10. Основное отличие схемы приемника «Орленок-М» от ранее применявшейся схемы приемника «Орленок» заключается в введении в схему выходного трансформатора, что позволило улучшить коэффициент нелинейных искажений, уменьшить ток потребления, повысить надежность в работе приемника и стабильность его параметров. Частично также изменены схемы (эмиттерные цепи транзисторов) первого и второго каскалов УНЧ.

Конструктивное оформление всех радиоприемников одинаковое. Они собраны в прямоугольных разъемных корпусах из цветного ударопрочного полистирола (рис. 1—3). Основные оргаиы регулировки (регулятор громкости с выключателем и ручка настройки) находятся на правой боковой стенке корпуса. Шкала приемника раёноложена на ручке настройки н градуирована в мегагерцах. Гнезда для подключения внешней аитенны и телефона ТМ-4 расположены на левой боковой стенке корпуса. На задней стенке корпуса имеется люк с крышкой для размещения аккумуляторов. Для крепления их применена специальная кассета, вмонтированная в печатную плату с надежной контактной системой, а ее контакты припаяны непосредственно к печатным проводникам, что упрощает монтаж и налаживание приемников. Движок переключателя диапазонов радиоприемника «Орленок» выведен на заднюю стенку корпуса.

Схемы радиоприемников собраны на печатных платах из фольгированного гетинакса. На них смонтированы все детали и узлы схемы, за исключением аккумуляторов, громкоговорителя и гнезд для подключения внешней антенны и телефона Общий вид монтажных плат (вид со стороны деталей и со стороны печати) показан на рис. 11—13.

В радиоприемниках применены миниатюрный двухсекциониый блок конденсаторов переменной емкости 3/150 $n\phi$ с твердым диэлектриком из фторопласта 4; резисторы КИМ-0,05 и МЛТ-0,5; конденсаторы КД, КМ, МБМ и электролитические конденсаторы ЭМИ-3, K-50-9 и регулятор громкости СПЗ-3 θ .

FJABA BTOPAS

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА РАДИОПРИЕМНИКОВ

1. Общие положения

При выполнении регулировочных работ необходимо знать, в какой последовательности выполняются операции, уметь пользоваться измерительными приборами и методами измерения. Регулировку радиоприемников начинают с проверки монтажа и соответствия его принципиальной схеме. После этого выполняют операции, обеспечивающие получение осиовных параметров приемника. Настройка электрической части радиоприемников производится в следующей последовательности выходной каскад усилителя НЧ, предварительный усилитель НЧ, детектор, усилитель ПЧ, гетеродин, смеситель, входные цепи.

Регулировка значительно упрощается, если все детали и узлы, входящие в радиоприемник, особеино полупроводниковые приборы, предварительно подвергнуть проверке. Неисправность этих узлов может вызвать ложное представление о дефектах монтажа и затруднит отыскаиие истинных причин неисправностей радиоприемника.

Перед началом работ иеобходимо проверить виешний вид печатной платы приемника, работоспособность подвижных узлов (ручек настройки и регулятора громкости с выключателем питания), омические сопротивления в контрольных точках, ток потребления в режиме покоя и режимы работы транзисторов.

Для настройки и регулировки радиоприемников используются следующие приборы: звуковой генератор типа ГЗ-34 (ЗГ-11, ЗГ-12); ламповый вольтметр типа ВЗ-2А (ВЗ-13; МВЛ-2М); осциллограф типа С1-1 (ЭО-7,25И); измеритель нелинейных искажений типа С6-1 (ИНИ-10, ИНИ-11); генератор стаидартных сигналов АМ типа Г4-1А (ГСС-6, ГСС-6А); миллиамперметр постоянного тока типа М-362 со шкалой 0—0,75 ма; ампервольтметр типа АВО-5 (ТТ-1, ТТ-2); ламповый вольтметр типа А4-М2 или высокоомный вольтметр постоянного тока; измеритель транзисторов ИПТ-1. При отсутствии приборов указанного типа они могут быть заменены аналогичными.

Для получения правильных результатов при измерении необходимо соблюдать следующие правила:

выводы приборов подсоединяются к деталям и узлам схемы возможно более короткими проводниками;

шасси всех приборов должиы быть иадежно соединены между собой, со схемой приемника н «заземлены»;

подключение приборов не должно нарушать режима работы настраиваемых радиоприемников;

приборы должны быть включены не менее чем за 15 мин до начала измерений;

напряжение источника питания приемников н приборов необходимо поддерживать на иомииальном уровне;

все пайки деталей и узлов приемников необходимо производить паяльниками мощностью не более 60 вт с диаметром жала 3—4 мм и припоем ПОС-61.

Необходимо отметить, что в условиях радиолюбительской практики возможность проверки степени соответствия результатов регулировки техническим требованиям, предъявляемым к радиоприемнику, находится в зависимости от количества и качества измерительных приборов, которыми располагает радиолюбитель.

Рабочее место должио быть хорошо освещено и удобно для работы.

Перед проведением настроечиых и регулировочных работ необходимо на рабочем месте, освобожденном от посторонних предметов и покрытом резниовым ковриком или фланелью (сукном) во избежание повреждения корпуса, произвести разборку радиоприемника. При этом иужно соблюдать следующий порядок операций:

радиоприемник положить иа рабочее место декоративней решеткой вииз, чтобы крышка люка питаиия была с правой стороиы;

открыть крышку люка питання и извлечь аккумуляторы; отвернуть винт крепления задней крышки (корпус радиоприемников «Орленок» и «Орленок-М» этого винта не имеет); снять заднюю крышку;

взять радиоприемник в левую руку, а правой рукой отвернуть гайку, крепящую плату и громкоговоритель;

осторожно извлечь печатную плату из корпуса.

Сборка производится в обратной последовательности.

Необходимо помнить, что корпус радиоприемников выполнен из цветного полистирола, который легко повреждается и плавится при относительно невысоких температурах, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не повредить корпус каким-либо предметом или не расплавить паяльником. По этим причинам нельзя промывать корпус бензином или ацетоном.

2. Проверка монтажа

Чтобы убедиться в правильности монтажа, необходимо проверить: надежность электрических контактов; правильность элек-





Рис 14 Электромонтажная схема печатной платы радиоприемников «Космос» и «Космос-М».

трических соединений элементов и их номиналов в соответствии с принципиальной схемой; отсутствие замыканий в печати и элементов схемы между собой, а также правильность установки элементов и узлов по монтажной схеме (рис. 14—17).

Надежность электрических контактов проверяется внешиим ссмотром, при этом убеждаются в отсутствии надломов прово-



дов и выводов элементов вблизи пайки, обращая внимание на качество соединений и пайку, качество которой проверяется в определенной последовательности. Плохая пайка может быть при некачественной подготовке поверхности, а также при недогретом или перегретом паяльнике. После этого следует проверить надежность изоляции проводов. Не допускаются их большие оголения вблизи пайки и наплывы припоя, приводящие иногда к замыканию печатных проводников. Очень важна проверка на обрыв и короткое замыкание обмоток переходных и выходных трансформаторов, катушек контуров и магнитной антенны.




Рис. 16. Электромонтажная схема печатной платы радиоприемника «Орленок».




Рис. 17. Электромоитажная схема печатной платы радиоприемника «Орленок-М».

3. Проверка омических сопротивлений

Проверка омических сопротивлений в контрольных точках печатных плат производится ампервольтметром типа ABO-5 или тестером типа TT-1. Полученные данные должны соответствовать величинам сопротивлений, приведенным в табл. 3—5. Эта

Таблица 3. Величины омических сопротивлений в контрольных точках печатной платы радиоприемников «Космос» и «Космос-М»

Первый контакт	Второй контакт	Величина сопротивления, <i>ом</i>
«Масса» платы*	вывод 1 L_1 вывод 3 L_2 вывод 2 L_3 : для варианта $\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{A}B \\ \mathcal{C}B \\ \mathcal{B} \end{array} \right\}$ вывод 1 L_6 вывод 4 \mathcal{T} р2	2,3—2,8 0 2,1—2,4 3,5—4,5 1,6—1,9 1,25—1,45
Вывод 2 L_8	коллектор T_6 коллектор T_7 коллектор T_5 коллектор T_4 вывод 1 L_8 коллектор T_2 коллектор T_1 вывод 3 L_8	30—120 130—160 1800—2200 2,6—2,9 2700—3300 92—112 2,6—2,9

Примечание: Измеренные сопротивления могут отличаться от указанных на $\pm 20\%$.

Таблица 4 Величина омических сопротивлений в контрольных точках печатной платы радиоприемника «Рубин»

Первый контакт	Второй коитакт	Величина сопротивления, ом
«Масса» платы Вывод 1 L ₇	$\left\{egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,3—2,8 0,5—0,8 3,5—4,0 7,0—8,0 4,0—4,5 3,0—3,5 4,0—4,5

Первый контакт		Второй контакт	Величина сопротивления, ом
Выво <u>д</u> 2 <i>L</i> ₈		коллектор T_6 коллектор T_7 коллектор T_5 коллектор T_4 вывод 1 L_8 вывод 2 L_8	} 120—130 80—100 1800—2200 } 2,0—2,2 96—110
«Масса» платы		коллектор Т ₁ база Т ₆ база Т ₇	} 40—50

Примечание. Измеренные сопротивления могут отличаться от указанных на $\pm 20\%$.

Таблица 5
Величины омических сопротивлений в контрольных точках печатной платы радиоприемников «Орленок» и «Орленок-М»

Первый контакт	Второй контакт	Величина сопротивле- ния, ом	Примечание
«Масса» платы	вывод L_3	2,0-3,0	Переключатель диапазонов в положенин СВ
Вывод 5 L ₈ {	вывод 4 L_4 вывод 3 L_6	0,5—1,0 0,3—0,5	Переклю-
«Масса» платы {	вывод 5 L_8 вывод 2 L_7 вывод 1 L_1	$\begin{array}{c c} 0,4-0,6 \\ 4,0-5,0 \\ 25-27 \end{array}$	в положе- нии ДВ
Вывод 5 L_6 $\left\{ \right.$	вывод $4\ L_2$ вывод $3\ L_6$ вывод $4\ L_6$ вывод $2\ L_5$	1,5—1,7 0,5—0,7 0,4—0,6 7,0—8,0	Переклю- чатель диапазонов в поло- жении
«Масса» платы			
Вывод 1 L_1 Вывод 4 L_2 Контакт 10 Π_{1r}	вывод 1 L_3 контакт 2 Π_{1a} контакт 8 Π_{1B} контакт 11 Π_{1r}	0 0 0 0	ключатель диапазонов в поло- жении ДВ

^{*} Здесь и далее под «массой» платы понимается «плюс» источника питания.

Первый контакт	Второй контакт	Величина сопротивле- ния, <i>ом</i>	Примечание
Вывод 1 L ₃ «Масса» платы Вывод 4 L ₄ Контакт 11 П _{1г} Вывод 3 L ₉ Вывод 1 L ₁₀ Вывод 1 L ₁₁ Вывод 2 L ₁₃ Вывод 2 L ₁₃ Вывод 3 Тр Вывод 3 Тр Вывод 3 Тр Вывод 3 Тр1 Вывод 3 Тр1 Вывод 4 Тр1 Вывод 4 Тр2 Вывод 4 Тр2 Вывод 5 Тр2	контакт 2 П _{1а} вывод 1 L ₁ контакт 8 П _{1а} контакт 12 П _{1г} вывод 2 L ₁₀ вывод 3 L ₁₁ вывод 3 L ₁₂ вывод 5 L ₁₃ вывод 4 Тр вывод 4 Тр вывод 4 Тр1 вывод 5 Тр1 вывод 5 Тр1 вывод 5 Тр2 вывод 5 Тр2 вывод 6 Тр2 вывод 6 Тр2	0 0 0 0 0 1,0—1,5 4,0—5,5 4,5—5,0 4,0—4,5 2,5—3,0 95—100 } 45—50 140—150 } 50—55 } 3,5—4,0 0,35—0,40 0,02	Переключа- тель диапазонов в положе- нии СВ Для радио- приемника «Орленок» Для радио- приемника «Орле- нок-М»

Примечание. Измеренные сопротивления могут отличаться от указанных на $\pm 20\%$.

проверка дает возможность судить об исправности таких узлов, как антенные катушки, катушки связи, контура гетеродина, контура усилителя ПЧ, согласующие и выходные трансформаторы, а также цепи питания.

4. Проверка тока покоя и режимов трвнзисторов

Для проверки тока покоя и режимов транзисторов к плате приемика подключается источник питания с напряжением в соответствии с табл. 2, последовательно с ним включается миллиамперметр постоянного тока. Отклонение стрелки миллнамперметра — величина тока покоя в режиме молчания. Ток покоя не должен превышать величин, указанных в табл. 2. Вольтметром постоянного тока проверяется режим транзисторов на соответствие их данным, приведенным в табл. 6—8.

Режим траизисторных радиоприемников «Космос» и «Космос-М» по постоянному току

ие по	Напряжение на электродах, в				
Обозначение	U ₆	U _s	$U_{\mathbf{K}}$	Рекомендуемый коэффициент усиления по то ку Вст	
T_{1}^{1} T_{2}^{2} T_{3}^{1} T_{4}^{4} T_{5}^{5}	0,55 (0,6) 0,35 (0,25) 0,37 (0,24) 0,12 (0,15) 0,15 (0,15) 0,15 (0,16)	0,45 (0,56) 0,13 0,14 —	2,1 (1,9) 0,5—1,5 (0,4—0,9) 2,1 (2,0) 1,4 (1,0) 1,9 (1,9) 2,4 (2,45)	40—60 70—150 50—70 50—80 20—50 30—80	

Примечания: 1. В скобках даны напряжения на электродах транзисторов радиоприемника «Космос-М» последних выпусков.

2. Измерение напряжений произведено относительно «плюса» источника питания.

3. Измеренные напряжения могут отличаться от указанных на $\pm 20\%$.

Таблица 7
Режим траизисторов радиоприемника «Рубин» по постоянному току

	Напряжение на электродах, в			Рекомендуемый
Обозначение по схеме	U _Ó	U ₃	$U_{\mathbf{K}}$	коэффициент усиления по току $B_{\rm CT}$
T ₁ T ₂ T ₃ T ₄ T ₅ T ₆ , T ₇	0,56 0,25 0,22 0,16 0,18 0,15	0,35 — — — — —	0,3—1,0 2,0 0,8 1,7 2,4	30—55 60—150 50—80 45—80 20—30 30—80

Примечания: 1. Измерение напряжений пронзведено относительно «плюса» источника питания.

2. Измеренные напряження могут отличаться от указанных на $\pm 20\%$.

Таблица 8

Режим транзисторов радиоприемников «Орленок» и «Орленок-М» по постоянному току

ме Ме	Напрях	Рекомендуемый коэффициент усиле-		
Обозначение по схеме	U_{f}	$U_{\mathfrak{P}}$	$U_{\mathbf{K}}$	· ния по току В _{ст}
T ₁ T ₂ T ₃ T ₄ T ₅ T ₆ T ₇	0,55 (0,55) 0,2 (0,2) 0,28 (0,28) 0,15 (0,22) 0,2 (0,9) 1,4 (0,2) 0,18 (0,2)	0,35 (0,35) - - (0,1) - (0,7) 1,25	1,9 (1,9) 0,4—1,0 (0,4—1,0) 2,0 (2,0) 1,0 (0,9) 1,75 (2,0) 2,5 (2,45) 1,35 (2,45)	30—55 (30—55) 60:—120 (60—120) 50—80 (50—80) 60—130 (40—80) 35—80 (20—50) } 80—150 (30—80) •

Прим'е чания: 1. В скобках указаны данные, относящиеся к радиоприемнику «Орленок-М».

2. Измерение напряжений произведено относительно «плюса» источника питания.

3. Измеренные напряжения могут отличаться от указаниых на $\pm 20\%$.

5. Настройка и регулировка усилителя НЧ

Настройка и регулировка тракта усиления НЧ заключается в проверке чувствительности, величины нелинейных искажений и частотной характеристики. Для этого необходимо к входу уси-




Рис. 18. Схема подключения звукового генератора (ЗГ) ко входу усилителя НЧ.

Рис. 19. Схема подключения вольтметра, измерителя нелинейных искажений (ИНИ) и осциллографа (Осц) к выходу радиоприемника.

лителя НЧ (рис. 18) подключить звуковой генератор (ЗГ), а к выходу — ламповый вольтметр, измеритель нелинейных искажений и осциллограф, параллельно звуковой катушке громкоговорителя (рис. 19). Для радиоприемников с бестрансформаторным выходом («Рубин», «Орленок») подключение приборов к выходу производится аналогично.

Для проверки чувствительности тракта усилителя НЧ на звуковом генераторе устанавливается частота 1000 гц и выходное напряжение 10 мв. Регулятор громкости (РГ) ставится в положение максимальной громкости, при этом от громкоговорителя должен прослушиваться звук частотой 1000 гц, выходной вольтметр покажет величину напряжения этой частоты. Регулятором выхода звукового генератора устанавливается такое напряжение, при котором на выходном вольтметре будет напряжение 0,55 в для радиоприемников «Космос» и «Космос-М», 1,22 в для радиоприемника «Рубин» и 0,5 в для радиоприемников «Орленок» и «Орленок-М». Эти напряжения соответствуют номинальной выходной мощности 15 мвт («Космос»), 25 мвт («Космос-М»), 30 мвт («Космос-М» последних выпусков), 25 мвт («Рубин»)




Рис. 20. Характерные искажения сигнала НЧ: a — отсечка; σ — «ступеньки».

и 40 мвт («Орленок», «Орленок-М»). При этом напряжение на выходе звукового генератора и будет чувствительностью тракта усиления НЧ, которая составляет величину 5—10 мв («Космос», «Космос-М»), 4—8 мв («Рубин») и 3—5 мв («Орленок», «Орленок-М»). При величине чувствительности хуже указанных величин необходимо сменить резисторы R_{13} и R_{15} («Космос», «Космос-М»), R_{13} и R_{14} («Орленок» и «Орленок-М»).

Параллельно с измерением чувствительности производится проверка нелинейных искажений тракта усиления НЧ по показанию ИНИ. Коэффициент нелинейных искажений усилителя НЧ для всех приемников не должен превышать 5%, а изображение синусоиды на экране осциллографа должно быть без отсечек и искажений типа «ступенька» (рис. 20, a, δ). В случае больших искажений необходимо заменить транзнсторы T_6 и T_7 , а также проверить и при необходимости заменить резистор R_{17} («Космос» и «Космос-М»), резистор R_{14} и конденсаторы C_{20} , C_{21} («Рубин»), резисторы R_{16} , R_{18} («Орленок») и конденсаторы C_{24} и C_{26} («Орленок» и «Орленок-М»). При правильно подобранных транзисторах усилитель НЧ в настройке не нуждается.

Для проверки частотной характеристики тракта усиления НЧ на звуковом генераторе устанавливается частота 1000 гц и выходное напряжение 12 мв («Космос» и «Космос-М»), 8 мв («Рубин») и 10 мв («Орленок», «Орленок-М»), и в дальнейшем эта величина напряжения поддерживается постоянной. Регулятором громкости устанавливается выходное напряжение 0,225 в

(Космос, «Космос-М»), 0,8 в («Рубин») и 0,2 в («Орленок», «Орленок-М»). Не изменяя положения регулятора громкости, от звукового генератора подается частота 500 гц («Космос», «Космос-М», «Рубин») н 800 гц («Орленок», «Орленок-М»), при этом напряжение на выходе усилителя НЧ должно быть не менее 0,15 в («Космос», «Космос-М»), 0,6 в («Рубин») и 0,16 в («Орленок», «Орленок-М»). Затем на звуковом генераторе устанавливается частота 3000 гц («Космос», «Космос-М»), 5000 гц («Рубин») и 2500 гц («Орленок», «Орленок-М»). Напряжение на выходе должно быть не менее 0,16 в («Космос», «Космос-М»), 0,2—0,3 в («Рубин» н 0,12—0,13 в («Орленок», «Орленок-М»).

Получение на выходе усилителя НЧ напряжения, соответствующего номинальной мощности, при очень малых напряжениях на входе (менее 6 мв) говорит о близости усилителя к самовозбуждению, причинами которого могут быть положительная обратная связь вместо отрицательной или иеправильная распайка выводов переходного или выходиого трансформаторов. Этот режим характернзуется очень высоким коэффициентом нелинейных искажений и большой неравномерностью частотной характеристики.

6-7. Настройка и регулировка усилителя ПЧ и АРУ

Для настройки и регулировки тракта усиления ПЧ конденсатор переменной емкости устанавливается в положение максимальной емкости, регулятор громкости— в положение макси-




Рис. 21. Схема подключення генератора стандартных сигналов (ГСС) к контрольным точкам детектора и усилителя ПЧ.

мальной громкости, после чего на аиод детектора Д1 (точка 4 рис. 21) от генератора стандартных сигналов (ГСС) через аттенюатор и разделительный конденсатор емкостью 0,05 $n\phi$ подается сигнал с частотой 465 $\kappa z u$, модулированный частотой 1000 z u, с коэффициентом модуляции 30%, напряжением 100 ms («Космос», «Космос-М», «Рубин») и 90 ms («Орленок», «Орленок-М»). Напряжение на выходе при этом должно быть 0,5 s («Космос», «Космос-М»), 1,22 s («Рубин») и 0,2 s («Орленок», «Орленок-М») Это говорит о том, что диод работает иормально, в противном случае его необходимо заменить.

После этого сигнал от ГСС подается на базу транзистора T_s (точка 3, рис. 21) и вращением сердечника катушки L_8 («Космос», «Космос-М», «Рубин») и L_{12} («Орленок», «Орленок-М») добиваются максимального показания выходного вольтметра, которое должно быть 0,225 в («Космос», «Космос-М»), 0,55 в («Рубин») и 0,2 в («Орленок», «Орленок-М»). При этом показание аттенюатора ГСС отразит чувствительность каскада, которая должна быть 1,0—1,5 мв («Космос», «Космос-М»), 1,5 мв («Рубин») и 0,3—0,4 мв («Орленок», «Орленок-М»).

Настройка второго и первого каскадов усиления ПЧ производится аналогично. Необходимой величины чувствительности на базе транзистора T_2 добиваются вращением сердечника катушки L_8 («Космос», «Космос-М», «Рубин») и L_{12} («Орленок», «Орленок-М») при подаче сигнала от ГСС в точку 2 (рис. 21). Чувствительность в этом случае должна быть не хуже 100-150 мкв («Космос». «Космос-М»), 150 мкв («Рубин») и 50 мкв («Орденок», «Орленок-М»). Сигнал от генератора стандартных сигналов подается на базу транзистора T_1 (точка 1, рис. 21). Настройка производится вращением сердечников ΦCC : L_7 , L_6 («Космос, «Космос-М», «Рубин») и L_{11} , L_{10} («Орленок», «Орленок-М»). Чувствительность при этом должиа быть в пределах 5-10 мкв («Космос», «Космос-М»), 5 мкв («Рубин») для варианта СВ и 4—8 мкв («Космос», «Космос-М), 4 мкв (Рубин») для варианта ДВ, а для радиоприемников «Орленок» и «Орленок-М» 5 мкв. После окончания настройки и регулировки сердечники всех катушек должны быть зафиксированы.

Работа системы АРУ проверяется подачей на базу транзистора T_1 (точка 1, рис. 21) сигнала от ГСС с частотой 1000 гц

и напряжением 1 мв.

Регулятором громкости по выходному вольтметру устанавливается напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности. Далее сигнал уменьшается в 20 раз (50 мкв), и при неизменном положении регулятора громкости выходное напряжение должно быть меньше 0,17 в. Это будет характернзовать правильность работы APУ. В противном случае необходимо проверить диод Д1 и цепь R_{10} , C_{13} , C_{18} («Космос», «Космос-М»); R_{9} , C_{11} , C_{18} («Рубин») и R_{9} , C_{19} , C_{23} («Орленок», «Орленок-М»).

8. Настройка и регулировка гетеродина

Перед настройкой необходимо убедиться в том, что гетеродин генерирует на всех частотах диапазона. Для этого нужио подключить ламповый вольтметр к эмиттеру траизистора T_i и «массе» платы, при этом показания вольтметра во всем диапазоне частот должны быть в пределах 30-100 мв («Космос», «Космос-М»), 30-120 мв («Рубин») и 40-120 мв («Орленок», «Орленок-М»).

Настройка и регулировка гетеродина производится при помощи квадратной рамки, представляющей собой одни виток медного провода диаметром 4,5—5 мм, размерами 380×380 мм. Рамка соединяется с генератором стандартных сигналов посредством кабеля, без внешнего делителя напряжения, последовательно с безындукционным резистором 80 ом (рис. 22). Величина иапряженности поля в мкв/м на расстоянии 1 м от рамки равна

произведению показаний плавного и ступенчатого аттенюаторов ГСС, а на расстоянии 42 см от рамки напряженность будет в 10 раз больше. Расстояние определяется между геометрическими центрами рамки и антенны приемника.

После проверки генерации переходят к укладке границ диапазона частот гетеродина. Для этого конденсатор переменной емкости устанавливается в положение максимальной емкости, а регулятор громкости — в положение максимальной громкости. Плата приемника устанавливается так, чтобы ось магнитной антенны была направлена перпендикулярно плоскости рамки На рамку от генератора стандартных сигналов подается сигнал




Рис. 22. Схема для настройки гетеродина и входных цепей.

частотой 515 кгц для СВ диапазона и 146 кгц для ДВ диапазона ${\bf c}$ частотой модуляции 1000 гц, глубиной модуляции 30% и напряжением 6 мв. Вращением сердечника катушки L_3 («Космос», «Космос-М», «Рубин») или L_7 — СВ диапазон и L_5 — ДВ диапазон («Орленок», «Орленок-М») добиваются максимального показания выходного вольтметра. Далее конденсатор переменной емкости ставится в положение минимальной емкости, а частота ГСС изменяется на 1640 кгц для СВ диапазона или 415 кгц для ДВ диапазона. Максимального показания выходного вольтметра добиваются подстроечным конденсатором C_7 («Космос», «Космос-М», «Рубии») или C_{12} — СВ диапазон и C_9 — ДВ диапазон («Орленок», «Орленок-М»).

Вышеуказанные операции повторяются до полной укладки границ диапазона принимаемых частот, т. е. до максимально возможного показания выходного вольтметра. Работа считается законченной, когда настройка на одной частоте не вызывает расстройки на другой частоте.

9. Настройка и регулировка входных цепей

Для настройки входных цепей в диапазоне СВ от ГСС на рамку подается сигнал частотой 600 кгц, напряжением 6 мв, промодулированный частотой 1000 гц, с глубиной модуляции 30%.

Вращением ручки настройки добиваются резонанса на частоте 600 кгц по показаниям выходного вольтметра. Далее передвижением вдоль ферритового стержня катушки магнитной антенны необходимо получить максимально возможное напряжение на выходном вольтметре. Если антенную катушку приходится сдвигать на самый край ферритового стержня, то необходимо смотать несколько витков. Если же катушка устанавливается на середине стержня, а сопряжения нет, то это свидетельствует о плохом качестве феррита или малом числе витков в антенной катушке.

Далее частота генератора изменяется на 1500 кги, вращением ручки настройки получают резонанс на этой частоте и с помощью подстроечного конденсатора C_1 («Космос», «Космос-М») и C_3 («Рубин», «Орленок», «Орленок-М») добиваются максимального сигнала на выходе.

Обе указанные операции повторяются до получения полного резонанса (максимально возможного отклонения стрелки выходного вольтметра) на обеих частотах.

После этого частота генератора устанавливается 1000 кги и проверяется резонанс при настройке на эту частоту. В случае его отсутствия допускается небольшая настройка на частоте 1000 кги антеиной катушкой или полупеременным конденсатором C_1 («Космос», «Космос-М») и C_3 («Рубин», «Орленок», «Орленок-М»). При значительной расстройке на этой частоте необходимо заменить блок переменных конденсаторов или произвести коррекцию. Вышеуказанные операции повторяются до полного сопряжения и получения максимально возможной чувствительности. Наличие сопряжения проверяется путем поднесения к антенне ферритового и медного стержней. Если при этом наблюдается уменьшение выходного напряжения, то настройка произведена точно.

Таблица 9
Покаскадная чувствительность радиоприемников «Космос» и «Космос-М»

Контрольная точка	Сигнал	Напряжение сигиала	Выходное напряжение, при котором производятся измерения, в
УНЧ — R_{11} Д1 — «масса» о аза T_3 — «масса» База T_2 — «масса» База T_1 — «масса»	$F = 1000 \text{ ey}$ $\begin{cases} f = 465 \text{ key} \\ F_M = 1000 \text{ ey} \\ m = 30 \% \end{cases}$	5—10 мв 90—100 мв 1,0—1,5 мв 100—150 мкв 5—10 мкв — СВ 4—8 мкв — ДВ	0,55 0,5 0,225

Настройка входных цепей в диапазоне ДВ производится аналогично на частотах 165 и 375 кгц. Для радиоприемников «Орленок» и «Орленок-М» максимальное отклонение стрелки выходного вольтметра достигается с помощью конденсатора полупеременной емкости C_6 Проверка резонанса производится на частоте 250 кгц.

После окончания настройки все резьбовые стержни катушек, а также катушки магнитной антенны должны быть зафиксированы

Покаскадная чувствительность радиоприемников приведена в табл. 9—11.

Таблица 10
Покаскадная чувствительность радиоприемника «Рубин»

Коитрольная точка	Сигнал	Напряжение сигнала	Выходное напряже- ние, при котором произво- дятся измере- ния, в
УНЧ — R ₈ Д1 — «масса» База Т ₃ — «масса» База Т ₂ — «масса» База Т ₁ — «масса»	$F = 1000 \text{ ey}$ $f = 465 \text{ key}$ $F_{\text{M}} = 1000 \text{ ey}$ $m = 30 \%$	4—8 мв 90—100 мв 1,5 мв 150 мкв 5 мкв— СВ 4 мкв— ДВ	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Таблица 11
Покаскадная чувствительность радиоприемников «Орленок»
и «Орленок-М»

Коитрольная точка	Сигнал	Напряжение сигнала	Выходное напряже- ние, при котором произво- дятся измере- ния, в	
УНЧ — R_{10} Д! — «масса» База T_3 — «масса» База T_2 — «масса» База T_1 — «масса»	$F = 1000 \text{ ey}$ $f = 465 \text{ key}$ $F_{M} = 1000 \text{ ey}$ $m = 30 \%$	3—5 мв 80—90 мв 0,3—0,4 мв 50 мкв 5 мкв	0,5	

TAABA TPETLA

ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОПРИЕМНИКОВ

10. Общие положения

Проверка основных параметров производится после настройки и регулировки, разборки и ремоита приемников, а также после окончания работ, связанных с пайкой и заменой элементов схемы.

Для определения работоспособности радиоприемника в условиях потребителя достаточно проверить следующие параметры: диапазон принимаемых частот, максимальную и реальную чувствительность при работе от внутренней магиитиой антенны, избирательность по соседнему каналу, действие системы АРУ, ток покоя в режиме молчания и номинальную выходную мощность.

При этом иеобходимо соблюдать следующие условия:

- 1. Испытания надо проводить при температуре окружающего воздуха от +15 до +25° C, относительной влажности от 50 до 80% и атмосфериом давлении от 720 до 780 мм рт. ст.
- 2. Уровень наводимого на приемник напряжения внешних помех на всех днапазонах должен быть на 32 дб ниже нормы на чувствительность приемника.
- 3. Комплект батарей питания должен быть того типа, который предназначен для этих прнемников.
- 4. Для создания установившегося теплового режима все измерительные приборы включаются в сеть за 15 мин до начала намерений.
- 5. Перед проверкой основных параметров необходимо произвести внешний осмотр прнемника и, сняв заднюю крышку, проверить виешний вид платы и закрепленных на ней деталей.
- 6. Проверить работоспособность подвижных деталей (ручек настройки и регулятора громкости с выключателем питания).
- 7. Проверить работу коиденсатора переменной емкости. При вращении ручки настройки с осевым усилием, не превышающим 0,2 кг и со скоростью 20—25 об/мин, допустимы потрескивания, не влияющие иа качество приема.

При проверке параметров радиоприемников используются измерительные приборы, перечисленные в гл. 2.

11. Проверка диапазона принимаемых частот

Проверка днапазона принимаемых частот производится гетеродниным волиомером с кварцевым калибратором и погрешностью градуировки не более 0,1%. Для нзмерений собирается схема, аналогичная изображениой на рис. 22. Необходимо следить, чтобы ось магнитной антенны была направлена строго перпендикулярно плоскости рамки. Регулятор громкости устанавливается в положение максимальной громкости. Ручка иастройки перемениого конденсатора устаналнвается в положение максимальной емкости (по часовой стрелке до упора). После этого

на рамку подается сигнал, модулированный частотой 1000 гц, с глубиной модуляции 30% и напряжением 5—6 мв. Если в гетеродинном волномере невозможна модуляция по амплитуде, то для измерений используется напряжение от ГСС АМ, точность настройки которого проверяется гетеродинным волномером по методу биеннй.

Гетеродинный волномер или генератор ГСС АМ настраивают на максимальный сигнал по выходному вольтметру. Затем ручка настройки переводится влево до упора, и операция настройки повторяется. По частотам настройки гетеродинного волномера или генератора ГСС АМ определяются граничные частоты диапазона принимаемых волн. Они должны быть в пределах 510—1700 кец, но не уже 520—1620 кец для диапазона СВ и в пределах 145—425 кец, но не уже 150—410 кец для диапазона ДВ.

12. Проверка максимальной и реальной чувствительности

Проверка максимальной и реальной чувствительности производится по схеме рис. 22. Измерения проводятся в трех точках диапазона частот, причем две крайние проверяемые точки должны находиться на расстоянии 10—20% от начала и конца шкалы градунровки каждого диапазона, т. е. на частотах 165, 250, 375 кгц для диапазона ДВ и 600, 1000, 1500 кгц для диапазона СВ

Для проверки максимальной чувствительности на рамку от ГСС АМ подается сигнал проверяемой частоты напряжением 6 мв, с частотой модуляции 1000 гц и глубиной модуляции 30%. Регулятор громкости устанавливается в положение, обеспечивающее отношение напряжения на выходе приемника к напряжению шумов (при снятой модуляции сигнала), равное 10. Вращением ручки настройки приемник настраивается на подаваемый сигнал по максимальному показанию выходного вольтметра. После этого сигнала от ГСС АМ уменьшается настолько, чтобы на выходе получить 0,225 в («Космос», «Космос-М»), 0,55 в («Рубин») или 0,2 в («Орленок», «Орленок-М»). Отсчет по плавному и ступенчатому атгенюаторам ГСС АМ и будет являться максимальной чувствительностью приемника. Значение чувствительности на диапазонах ДВ и СВ должно быть не хуже данных, приведенных в табл. 2.

Для измерения реальной чувствительности с генератора ГСС АМ снимается модуляция и регулятором громкости устанавливается напряжение шумов, не превышающее 22,5 мв («Космос», «Космос-М»), 55 мв («Рубин») или 20 мв («Орленок», «Орленок-М»). Затем включается модуляция и напряжение на рамку от ГСС АМ увеличивается настолько, чтобы получить выходное напряжение 0,225 в («Космос», «Космос-М»), 0,55 в («Рубин») или 0,2 в («Орленок», «Орленок-М»). Отсчет по плавному и ступенчатому аттенюаторам будет являться реальной чувствительностью приемника, значение которой на ДВ и СВ диапазонах должно быть не хуже данных, приведенных в табл. 2.

13. Проверка избирательности по соседнему каналу

Избирательность по соседнему каналу проверяется одновре менно с измерением чувствительности на средней частоте диапазона, т. е. на частоте 1000 кгц для диапазона СВ и 250 кгц для диапазона ДВ по схеме рис. 22. На рамку от генератора ГСС АМ подается сигнал частотой 1000 кгц (или 250 кгц) напряжением 6 мв, с частотой модуляции 1000 гц и глубиной модуляции 30%. Вращением ручки настройки установить максимальное выходное напряжение. Регулятором громкости установить напряжение на выходе 0.225 в («Космос», «Космос-М»), 0.55 в («Рубин») или 0,2 в («Орленок», «Орленок-М»). Затем, не изменяя настройки приемника. ГСС АМ расстраивается на 10 каи в обе стороны от частоты точной настройки и аттенюатором ГСС АМ устанавливается напряжение на выходе 0,225 в, 0,55 в или 0,2 в (в зависимости от типа приемника). Отношение напряжения ГСС АМ при расстройке к напряжению при точной настройке, выраженное в децибеллах, является показателем избирательности. Величина избирательности должна соответствовать данным, приведенным в табл. 2.

14. Проверка действия системы АРУ

Одновременно с проверкой избирательности на средней частоте диапазона производится проверка действия системы автоматической регулировки усиления по схеме рис. 22. На рамку от генератора ГСС АМ подается напряжение 200 мв, модулированное частотой 1000 гц, с глубиной модуляции 30%. Регулятором громкости приемника устанавливается выходное напряжение 0,225 в, 0,55 в или 0,2 в (в зависимости от типа приемника) Затем напряжение ГСС АМ уменьшается до 10 мв (в 20 раз—26 $\partial \delta$) и измеряется напряжение на выходе приемника, которое должно составлять 1/4 (12 $\partial \delta$) от прежде установленного. Отношение напряжений на выходе приемника при максимальном и минимальном напряжении на входе, выраженное в децибеллах, характеризует действие АРУ (см. табл. 2).

15. Проверка тока покоя в режиме молчания

Ток покоя проверяется аналогично изложенному в § 4 гл. 2 при отсутствии сигнала на входе приемника и регуляторе громкости в положении минимальной громкости.

Измеренные величины тока покоя для всех трех типов радиоприемников должны быть не хуже данных, приведенных в табл. 2.

16. Измерение номинальной выходной мощности и коэффициента нелинейных искажений

Измерение номинальной выходной мощности производится по схеме рис. 22. От генератора ГСС АМ на рамку подается сигнал с напряжением 20 мв, частотой 1000 кгц или 250 кгц, с частотой модуляции 1000 гц и глубиной модуляции 30%. Регуля-

тором громкости по выходному вольтметру устанавливается напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности (0,225, 0,55, 0,2 в соответствению для разных типов приемников). Прн этом величина коэффициента иелинейных искажений напряжения на выходе приемника, измерейная измернтелем нелинейных искажений, не должна превышать 14% для всех типов приемииков.*

Вычисление номинальной выходной мощиости приемников $(P_{\text{ном}})$ в вт производится по формуле

$$P_{\text{HOM}} = \frac{U^2_{\text{HOM}}}{z}$$
,

где $U_{\text{ном}}$ — номинальное напряжение на звуковой катушке гром-коговорителя, s; z — полное сопротивление звуковой катушки громкоговорителя на частоте 1000 εu , εw .

17. Дополнительные измерения

Для более полной характеристики работы приемников бывает полезно провести измерение и других параметров: промежуточной частоты, ослабления зеркального канала, действия ручной регулировки громкости, коэффициента полезного действия

Измерение промежуточной частоты производится следующим образом. Напряжение промежуточной частоты (465 кгц) подается от генератора ГСС АМ, точность настройки которого проверяется гетеродинным волномером по методу биений, через емкость 0,047 $n\phi$ на базу транзистора T_1 . Сигнал должен быть модулирован частотой 1000 гц при глубине модуляции 30%. Далее измерения проводятся аналогично описанным в § 13 настоящей главы, но ГСС АМ расстраивают в обе стороны от частоты точной настройки настолько, чтобы напряжение от него, обеспечивающее выходное напряжение 0,225, 0,55 или 0,2 в (в зависнмости от типа приемника), было в 2 раза (на 6 $\partial \delta$) больше напряжения ГСС АМ при точной настройке приемника.

Разность частот ГСС АМ при увеличении (f_1) и уменьшенни (f_2) частоты, выраженная в килогерцах, является показателем ширины полосы пропускания приемника. Значение промежуточиой частоты $(f_{\pi\pi})$ определяется по формуле

$$f_{\rm np}=\frac{f_1+f_2}{2}.$$

При измерениях отношение напряжения сигиала на выходе радиоприемника к напряжению шумов в этом и последующих случаях должно быть не менее $20 \ \partial \delta$

Измерение ослабления сигнала зеркального канала производится на самой высокой частоте каждого днапазона аиалогично выпеуказанному. Однако расстройка ГСС АМ производится на величину $2f_{\pi p}$ в сторону больших частот, так как частота гетеродина у всех типов приемников выше принимаемой.

Отношение напряжения ГСС АМ при расстройке к папряжению при точной настройке, выражение в децибеллах, является показателем ослабления зеркального канала и должно соответствовать требованиям табл. 2.

Проверка действия ручной регулировки громкости (РРГ) пронзводится на средней частоте любого диапазона. Для этого на рамку генератора ГСС АМ по схеме рис. 22 подается сигнал частотой 1000 кгц или 250 кгц, модулированный частотой 1000 гц, с глубиной модуляции 30%, такого напряжения, при котором на выходе приемника развивается напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности. Регулятор громкости при этом устанавливается в положение максимальной громкости. Затем, поставив ручку регулятора громкости в положение минимальной громкости по наименьшему показанню выходного вольтметра (это может не соответствовать положению ручки РРГ при ее вращении против часовой стрелки до упора), измеряем напряжение иа выходе приемника.

Отношение напряжения на выходе приемника, соответствующего номинальной выходной мощности, к напряжению при регуляторе громкости в положении минимальной громкости, выраженное в децибеллах, характеризует работу РРГ и должно соответствовать требованиям табл. 2.

Коэффициент полезного действия приемника подсчитывается по формуле

$$\eta = \frac{P_{\text{Makc}}}{P_{\text{norp}}},$$

где $P_{\text{макс}} = U^2_{\text{вых макс}}/z$ — максимальная отдаваемая приемннком мощность, $P_{\text{потр}} = U_{\text{п}}J_{\text{потр}}$ макс — мощность, потребляемая приемником от источника питания.

 $U_{\rm BMX\ Marc}$ — максимально возможное напряжение на выходе приемника (до появления отсечки), устанавливаемое регулятором громкости по осциллографу, подключенному к выходу приемника; $J_{\rm потр\ Marc}$ — значение тока, соответствующее напряжению $U_{\rm BMX\ Marc}$ и измеренное миллиамперметром, включенным последовательно источнику питания; $U_{\rm m}$ — напряжение батарен питания; z — полное сопротивление звуковой катушки громкоговорителя на частоте $1000\ eq$

При измерении от ГСС АМ на рамку подается напряжение 20 мв с частотой 1000 кгц или 250 кгц, при частоте модуляции 1000 гц, с глубиной модуляции 30%.

TAABA YETBEPTAA

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РАДИОПРИЕМНИКОВ, МЕТОДИКА ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ

18. Общие положения

Для того чтобы быстро найтн причину отказа в работе радиоприемника, необходимо четко представить принцип его работы, изучить принципиальную схему и ее особенности, уяснить предъявляемые технические требования к данному приемнику.

^{*} При измеренни коэффициента нелинейных искажений глубина модуляции подаваемого от ГСС сигнала должна быть 60%.

Способы отыскания неисправностей весьма разнообразны, н наиболее простыми из них являются: осмотр монтажа, проверка и замена полупроводниковых приборов и других элементов схемы, проверка прнемника на прохождении сигнала (покаскадная).

Отыскивать причины неисправностей рекомендуется следую-

щим образом:

- по внешним признакам определить вышедший из строя каскад, возможно, узел или деталь в этом каскаде, проверить ток покоя и сопротивления по постоянному току в контрольных точках;
- проверить режим полупроводниковых приборов по переменному току;
- произвести разборку приемника и внешний осмотр монтажа на надежность электрических контактов и правильность электрических соединений;
- проверить элементы схемы: резисторы, конденсаторы и др., проверить моточные детали и узлы на обрыв и межвитковое замыкание;
 - произвести покаскадную проверку приемника.

Разборка радиоприемника производится в том случае, когда невозможно определить и устранить неисправность радиоприемника в собранном виде. Производят ее при тщательном соблюдении рекомендаций, приведенных в § 1 гл. 2.

Правила проверки монтажа, омических сопротивлений по контрольным точкам, а также тока покоя и режимов транзисторов приведены соответственно в §§ 2, 3 и 4, гл. 2.

19. Указания по ремонту печатных плат

Весь монтаж (за исключением перемычек и выводов питания и громкоговорителя) радиоприемников выполнен на фольгированном гетинаксе. В местах подсоединения деталей сделаны отверстия, и детали крепятся пайкой.

Для предотвращения отслаивания печатных проводников (фольги) при ремонте в случае пайки, замены узлов и деталей необходимо, чтобы все выводы элементов были хорошо облужены. Места паек смазываются жидким флюсом (раствор канифоли в спирте) и паяются припоем ПОС-61. Пайка фольгн с применением флюсов, содержащих кислоты, запрещается. Мощность паяльника не должна превышать 60 вт. При отсутствии специальных паяльников можно использовать обычные мощностью 36—60 вт со специально заточенным жалом, которое должно быть чистым, хорошо залуженным, диаметром не более 4 мм. Время пайки должно быть минимальным. Длительное прогревание фольги недопустимо и ведет к ее отслаиванию. Загрязненные места на печатных проводниках очищаются зубной щеткой, смоченной в спирте. Удалять грязь острыми предметами (ножом или отверткой) недопустимо.

При внешнем осмотре печатных плат нужно проверить целостность печатных проводников, убедиться в отсутствии трещин, разрывов, прогоревших участков, установить, не поврежден ли изолирующий слой между проводниками и проводящий слой в местах пайки навесных деталей. Детали подергивать не допускается, так как это может привести к разрушению печатных проводников (при недостаточно прочном сцеплении их с изолирующим слоем).

В случае отслаивания фольги рекомендуется следующий способ ремонта:

поврежденное место тщательно очищается от грязи;

на фольгу и гетинакс в месте повреждения наносится тонкий слой клея БФ-2 или БФ-4;

для ускорения склейки можно провести сушку горячим паяльником;

тщательно проверить фольгу, убедиться в том, что отсутствуют паразитные замыкания и разрывы.

Если произошло отслаивание и разрыв фольги, то рекомендуется проделать следующее:

удалить остатки фольги данного проводника;

очистить плату от грязи;

точки (не более четырех), электрический контакт которых необходимо восстановить, соединяются с помощью медного луженого провода диаметром 0,3—0,4 мм Для предотвращения замыканни на провод надевается полихлорвиниловая трубка.

Если восстановлению подлежит часть фольги, то до места обрыва фольгу подклеивают, а удаленную часть восстанавливают вышеописанным методом.

При отслаивании и разрыве печатного проводника, связывающего более четырех точек, плата подлежит замене.

Из-за длительной эксплуатации в результате коробления платы могут возникнуть микротрещины в печатных проводниках, которые приводят к нарушению электрических контактов. Для обнаружения их достаточно внимательно осмотреть всю печать и проверить ее омметром. Микротрещины запаиваются.

20. Особенности ремонта узлов и деталей радиоприемников

Нормальная работа радиоприемника во многом зависит от того, насколько точно заменяемые в процессе ремонта элементы по своим номиналам соответствуют указанным в принципиальной схеме. Радиолюбитель должен хорошо представлять себе назначение и роль каждого элемента, входящего в схему приемника. Это поможет ему правильно подобрать детали при замене. Отклонения от номинала, указанного в схеме, допускаются лишь в самых крайних случаях.

Замену деталей необходимо проводить в следующей последовательности:

обкусываются выводы у самого корпуса поврежденной детали;

изгибаются выводы, оставшиеся запаянными в плату;

выводы вновь устанавливаемой детали огибаются и обжимаются вокруг оставшихся выводов;

места соединения выводов пропаиваются.

Конденсатор переменной емкости (КПЕ) состоит из двух секций и припаян к печатным проводникам монтажной платы через специальные прямоугольные отверстия. Снимать КПЕ нужио лишь в исключительных случаях. Для этого необходимо

удалить наплывы олова с его выводов и, нагревая поочередио все контакты, осторожно вынуть КПЕ. При снятии блока нужио следить, чтобы олово через отверстия в плате не попало внутрь конденсатора. Возможное замыкание секций обнаруживается омметром, который с помощью зажимов «крокодил» присоеднняется к корпусу конденсатора и к проверяемой секции. Прокручивая поочередно секции от упора до упора, КПЕ проверяетси иа замыкание. В случае сильного треска при прокручивании необходимо снять оболочку и с помощью пипетки закапать в каждую секцию по одной капле состава ОС-20 или СОПАЛ-6




Рис. 23. Конструкция и распайка катушек магнитной антениы: a — «Космос», «Космос-М», «Рубин»; δ — «Орленок», «Орленок-М».

Антенная катушка и катушка связи расположены на феррнтовом стержне. Распайка катушек производится в строгом соответствии с рис. 23 (там же показана и коиструкция). Катушки намотаны на каркасе. Чтобы снять антенну, необходимо отпаять выводы катушек от печатной платы, затем отогиуть капроновую скобу и осторожио вынуть аитенну. При изготовлении иовых катушек нужно тщательно залуживать концы проводов. Обрыв нли недопайка даже одного провода снижает добротность контура, а следовательно, ухудшает чувствительность приемника. Катушки на обрыв проверяются омметром.

Контурные катушки — узлы, которые ремонту не подвергаются. Впаивать и выпаивать катушки из платы следует очень осторожио, так как каркас изготовлен из полистирола с невысокой температурой плавления. Не рекомендуется без особой надобности вращать подстроечные сердечники контуров, так как частые вращения выводят из строя резьбу сердечника. Распайка выводов и конструкция контурных катушек приведена соответственно на рис. 24 и 25. Размеры экрана иа рис. 25 даны для радиоприемникон «Рубин», «Орленок» и «Орленок-М». Для радиоприемников «Космос» и «Космос-М» размеры экрана составляют 15,5×10×10 мм Основной иеисправностью катушек являются механические повреждения.

Переходной и выходной трансформаторы укреплены на монтажной плате своими выводами. Набор магнитопроводов выполнен из пермаллоевых пластин без зазора в перекрышку. Обращаться с пластинами магнитопроводов нужно осторожно. Недопустимо изгибание пластин, нх правка, обтачивание и обрезание.

Переменный резистор типа СП-3∂ — регулятор громкости, объединенный с выключателем питания, крепится на текстоли-




Рис. 24. Распайка выводов контурных катушек.

Рис 25. Конструкция контуров.

1 — катушка; 2 — колодка, 3 — экран, 4 — колпачок, 5 —

подстроечный сердечник, 6, 7 — чашка.

товой стойке, которая в свою очередь укреплена на плате. Для ремонта потенциометра, если он не включает или не выключает питание, необходимо пинцетом осторожно подогнуть контакты нли сменить эксцентрик. Регулятор громкостн подлежит замене,

если при вращении ручки происходит «дробление» звука.

Для установки постоянных резисторов типа КИМ или УЛМ н конденсаторов необходимо тщательно обслуживать их выводы и надевать затем хлорвиниловые чулки. После запайки в печатную плату излишек выводов обрезается на расстоянии 2—3 мм от поверхности платы. Электролитические конденсаторы типа

ЭМИ впаиваются в плату аналогично, но к плюсовому (алюминиевому) выводу предварительно припаивается медный провод-

ник припоем К90.

Для замены **транзисторов** необходимо предварительно подобрать их по величине коэффициента усиления (см. табл. 6, 7, 8). Особенно тщательно нужно подбирать парные транзисторы T_6 и T_7 , разброс коэффициента усиления при этом допускается не более двух единиц. На выводы транзисторов, которые должны быть не менее 15 мм, надеваются хлорвиниловые чулки.

21. Покаскадная проверка радиоприемников

Перед проведением покаскадной проверки радиоприемника производится проверка на прохождение сигнала. Для этого сигнал частотой $465\ \kappa z u$, модулированный частотой $1000\ z u$, с глубиной модуляции 30% и напряжением $3-6\ \kappa z u$ через емкость $0,1-0,2\ \kappa z u$ подается на базу транзистора T_1 . При правильных режимах работы высокочастотных каскадов на выходе приемника должен просматриваться неискаженный сигнал, по форме соответствующий подаваемому сигналу (ограничения не допускаются).

Покаскадная проверка радиоприемников производится сначала для низкочастотного тракта, затем для высокочастотного.

Проверка тракта низкой частоты осуществляется по схеме рис 19. На вход усилителя НЧ подается сигнал с частотой 1000 гц напряжением 10—12 мв После этого проверяется коэффициент усиления

$$k = \frac{U_{\text{BMX}}}{U_{\text{BX, HY}}} \geqslant 40,$$

где k — коэффициент усиления тракта НЧ; $U_{\text{вых}}$ — напряжение на звуковой катушке громкоговорителя; $U_{\text{вх НЧ}}$ — напряжение на входе усилителя НЧ от звукового генератора.

Резкое уменьшение коэффициента усиления будет свидетельствовать о неисправности усилителя НЧ. Оно возможно в основном за счет трех причин:

1) потери емкости электролитическими конденсаторами (проверка производится омметром);

2) наличия короткозамкнутых витков или обрыва в первичной или вторичной обмотках переходного и выходного трансформаторов (проверяется омметром);

3) уменьшения коэффициента усиления транзисторов.

В последнем случае проверяется режим транзисторов по постояниому току и в случае его несоответствия данным, приведенным в табл. 6, 7, 8, транзисторы выпаиваются из схемы и проверяются на установке ИПТ-1.

Проверка высокочастотного тракта производится покаскадно по схемам рис. 21 и 22 и по методике, описанной в § 6, 7, 8 и 9 гл. 2. При замере покаскадной чувствительности необходимо ориентироваться на данные, приведенные в табл. 9, 10, 11.

В случае обнаружения неисправности детектора или системы АРУ необходимо проверить работоспособность диода, конденсаторы фильтра детектора и АРУ, подстроить входные цепи на средней частоте диапазона.

Если нет прохождения сигнала с базы T_3 второго каскада усиления Π Ч, то сначала необходимо проверить транзистор по величине коэффициента усиления и при необходимости его заменить. В случае, если это не приведет к устранению неисправности, то надо омметром проверить катушки контура, не выпаивая его из схемы. Неисправный контур необходимо заменить. Затем проверяют конденсаторы на пробой или нарушение контакта.

Если прохождение сигнала есть, но чувствительность с базы T_3 ниже иормы (см. табл. 9, 10, 11), проверяют транзистор по величиие коэффициента усиления, конденсаторы на пробой и нарушение контакта, а сопротивление регулятора громкости на обрыв — омметром.

Чувствительность первого каскада усилителя $\Pi \Psi$ (T_2) и преобразователя частоты (T_1) проверяются аналогично.

Проверка катушек Φ CC имеет некоторую особенность. Полоса пропускания Φ CC составляет 8-9 $\kappa e u$, и настройка этих контуров очень «острая». При повороте подстроечных сердечников контуров Φ CC на 1-2 оборота сигнал на выходе приемника резко уменьшается, в противном случае контур подлежит замене.

Если слаба чувствительность на низкочастотном краю диапазона, то необходимо подстроить контур гетеродина или проверить максимальную емкость КПЕ (§ 20). При слабой чувствительности на высокочастотном краю диапазона необходимо проверить целостность ферритового стержня антенны, подстроить входную цепь и проверить минимальную емкость КПЕ.

Если не работает гетеродин, т. е. отсутствует сигнал с базы транзистора T_1 , нужно проверить омметром катушку контура гетеродина и катушку связи на обрыв, проверить КПЕ на замыкание в гетеродинной секции (ротор прокручивается из полный угол).

При возбуждении на верхнем конце диапазона необходимо измерить конденсатор в эмиттерной цепи транзистора T_1 на соответствие номиналу, проверить катушку связи на обрыв, проверить конденсаторы контура гетеродина на обрыв или нарушение контакта.

Следует помнить, что после окончання ремонтных работ необходнмо проверить настройку приемника (см. гл. 2) и его основные параметры (см. гл. 3).

22. Характерные неисправности радиоприемников

Перечень неисправностей наиболее часто встречающихся при эксплуатации радиоприемников приведен в табл. 12.

Характерные неисправности радиопрнемников «Космос», «Космос-М», «Рубин», «Орленок» и «Орленок-М»

a K OCMOC-1113	, «губин», «брленок» и «	Орменок-ма
Внд неисправности	Возможиая причина	Способ устранения
1. Приемник не включается	Нет контакта в вы- ключателе регулятора громкости	Сменить переменный резистор-регориятор гром-
2. Приемник не работает, ток потребления нормальный:	Нет контакта пружин телефонного гнезда Обрыв проводника от выходного трансформатора к звуковой катушке громкоговорителя	Подогнуть пру- жины Сменить про- водник
а) в громкоговорителе ие прослушиваются собственные шу-	Обрыв или короткое замыкание в звуковой катушке громкоговорителя	Сменить громко- говоритель
мы приемника	Обрыв во вторичной обмотке выходного тран- сформатора	Сменить выход- ной трансформа- тор
б) в громкоговорителе прослу- шиваются собственные шумы приемника, но приема нет	Замыкают подстроечные конденсаторы входного контура или контура гетеродина Обрыв в антенной катушке или катушке связи	Разомкнуть или сменить под- строечный кои- денсатор Сменить не- исправную ка- тушку
3. Приемник не работает, ток потреблеиия больше нормы	Пробит электролитический коиденсатор C_{19} , C_{23} , C_{24} («Космос», «Космос-М», «Рубин») или C_{18} , C_{24} , C_{28} , C_{29} («Орленок»), или C_{18} , C_{24} , C_{32} («Орленок-М»)	Сменить кон- денсатор
4. Слабый и искаженный сигнал: а) на низкоча-	Неисправен транзи-	Сменить тран-
стотном краю диапазоиа	стор Т ₁ Уход частоты гетеро- дина Неисправен КПЕ	зистор Подстроить кон- тур гетеродина Проверить КПЕ и при необходи- мости сменить
б) на высокоча- стотном краю диапазона	Неисправен транзистор T_1	Сменить траи- зистор

111	родолжение табл. 12
Возможная причина	Способ устранения
Сломан или имеет грещину сердечник маг- нитной антенны	Сменить сердеч- ник
Расстроены входные цепи Неисправен КПЕ Неисправен один из транзисторов выходного каскада усилителя НЧ	Подстроить вход- ные цепи Проверить КПЕ и при необхо- димости сменить Сменить тран- зистор
Пробит электролитический конденсатор в цепи $APY - C_{13}$ («Космос», «Космос-М»), C_{11} («Рубин»), C_{19} («Орленок», «Орленок-М»)	Сменить конден- сатор
Обрыв в обмотке переходного трансформа-	Сменить транс- форматор
Неисправны транзисторы T_2 или T_3	Сменить не- исправный тран- зистор
ПЧ Обрыв в цепи конденсатора C_{15} («Космос», «Космос-М», «Рубин»), C_{20} («Орленок», «Орле-	Подстроить контуры Устранить обрыв
,	
Неисправен конденсатор C_{18} («Космос», «Космос-М», «Рубин»), C_{23} («Орленок», «Орленок-М»)	Сменить конден- сатор
Неисправен диод \mathcal{L}_1 Расстроены входные цепи Неисправен конденсатор C_{13} или C_{18} («Космос», «Космос- M_*), C_{11} или C_{18} («Рубин»), C_{19} или C_{23} («Орленок», «Орленок- M_*)	Сменить диод Подстроить входные цепи Сменить конден- сатор
	Сломан или имеет грещину сердечник магнитной антенны Расстроены входные цепи Неисправен КПЕ Неисправен один из транзисторов выходного каскада усилителя НЧ Пробит электролитический конденсатор в цепи АРУ — С13 («Космос», «Космос-М»), С11 («Рубин»), С19 («Орленок», «Орленок-М») Обрыв в обмотке переходного трансформатора Неисправны транзисторы Т2 или Т3 Расстроены контуры ПЧ Обрыв в цепи конденсатора С15 («Космос», «Космос-М», «Рубин»), С20 («Орленок», «Орленок-М») Неисправен конденсатор С18 («Космос», «Космос-М», «Рубин»), С20 («Орленок», «Орленок-М») Неисправен диод Д1 Расстроены входные цепи Неисправен конденсатор С13 или С18 («Космос», «Космос», «Космос-М»), С11 или С18 («Рубин»), С19 или С23 («Орленок»

Вид иеисправиости	Возможиая причниа	Способ устранения
б) нет напряже- ния АРУ	Неисправен диод Д1	Сменить диод
7. Неисправен тракт усиления НЧ а) мало усиление	Неисправны конденсаторы C_{19} , C_{20} («Космос», «Космос- M »), C_{20} , C_{21} («Рубин»), C_{24} , C_{26} , («Орленок»), C_{24} , C_{26} ,	Сменить конден- сатор
б) прерывается генерация	C_{27} («Орленок-М») Неисправен переходной или выходной трансформаторы Неисправны конденсаторы C_{24} («Космос»), C_{24} , C_{28} («Космос-М»), C_{23} , C_{24} («Рубин»), C_{28} , C_{29} («Орленок»), C_{32} («Орленок-М)	Сменить не- исправный транс- форматор Сменить конден- сатор
8. Неисправно зарядное устрой- ство:	Нет контакта между	Подогнуть кон-
а) аккумуляторы не заряжаются	аккумуляторами и кон- тактными пружинами Неисправен один из	тактные пру- жины Сменить не- исправный диод
б) мал ток за- ряда	диодов Неисправен один из диодов Неисправен один из конденсаторов	Сменить не- исправный диод Сменить не- исправный кон- денсатор
9. Аккумуляторы заряжены, на- пряжение пита- ния отсутствует	Окислились контакты контактных пружин Нет контакта в держателях аккумуляторов	Очистить кон- такты Подогнуть кон- такты держателя

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

23. Схемы и конструкции зарядных устройств (ЗУ)

Пнтание радиоприемников осуществляется от малогабаритных герметичных дисковых кадмиево-никелевых щелочных аккумуляторов типа Д-0,1 («Космос», «Космос-М», «Орленок», «Орленок-М») и Д-0,06 («Рубин»). Технические характеристики аккумуляторов приведены в табл. 13, а заряжают их через зарядное устройство, которое входит в комплект каждого радиоприемника.




Рис. 26. Принципиальная электрическая схема стабилизированного зарядного устройства.

Таблица 13 Технические характеристнки аккумуляторов типа Д-0,1 и Д-0,06

		e	10-ча	совой ра	Режим заряда			
Тип	Номннальная емкость, ма-ч Номинальное напряжение не ннже, в		ток, ма	емкость, ма-ч	конечное на- пряженне, в	. ток, ма	время, «	емкость, ма-ч
Д-0,1 Д-0,06	100 60	1,3 1,3	10 6	100 60	1,0 1,0	1 2 6	15 15	180 90

Примечание. При соблюдении указанных режимов срок службы аккумуляторов — более 1 года.

Для зарядки аккумуляторов типа Д-0,06 используется стабилизированное ЗУ, принципиальная схема которого приведена на рис. 26. Для стабилизации напряжения служит стабилитрон

Д5 (Д810). В качестве балластного сопротивления используются конденсаторы C_1 , C_2 , шунтированные резистором R_1 . Выпрямитель собран по двухполупериодной мостовой схеме на диодах Д1—Д4 (Д9В). Величина стабилизированного напряжения определяется типом стабилитрона.

Для зарядки аккумуляторов типа Д-0,1 служит нестабилизированное ЗУ, схема которого приведена на рис. 27. Зарядное




Рис. 27. Принципиальная электрическая схема нестабилизированного зарядного устройства.

устройство может быть использовано для включения в сеть 127 или 220 в. Переключение ЗУ на то или иное напряжение сети производится поворотом колодки переключателя напряжения с помощью отвертки или металлической монеты.

Схемы зарядных устройств обоих типов смонтированы на гетинаксовых платах, которые заключены в корпус из цветного поли-Аккумуляторы стирола. вставляются в гнезда, которые вместе с ними вдви-

гаются в корпус ЗУ, последнее своей вилкой вставляется в ро-

зетку сети переменного тока.

Внешний вид и расположение элементов на монтажной плате стабилизированного и нестабилизированного ЗУ показаны соответственно на рис. 28-31.

24. Данные контурных катушек, трансформаторов и конструкция контуров

Данные контурных катушек и трансформаторов для всех ра-

диоприемников приведены в табл. 14-18.

Конструкция входных контуров, размещение их на ферритовом стержне магнитной антенны, а также конструкция гетеродинных контуров, контуров ФСС и ФПЧ приведены соответственно на рис. 23, 25.

Распайка выводов контурных катушек и трансформаторов


показана на рис. 24, 32.

25. Расположение основных деталей и узлов на печатных платах


Расположение основных деталей и узлов радиоприемников на печатных платах приведено на рис. 33—36.

26. Технические характеристики громкоговорителей

Технические характеристики громкоговорителей, примененных в радиоприемниках, приведены в табл. 19.



Монтаж стабилизированного устройства со стороны кон-денсаторов. Рис. 29. зарядного



Монтаж стабилизированного зарядстороны диодов. устройства со HOLO Рис

Рис. 31. Монтаж нестабилизированного зарядного устройства со стороны конденсаторов.




Рис. 30. Монтаж нестабилизированного зарядного устройства со стороны контактов.




Таблица 14 Данные катушек индуктивностей радиоприемников «Космос» и «Космос-М»

Обозначен ие по схеме	Наименова- ние кату- шек	Обозначение выводов	Число вит- ков	Марка и диа- метр провода	Индуктив- ность, мкен	Добротность (не менее)	Тип намотки	Тип и раз- мер каркаса	Тип и раз- мер сердеч- ника	Примечание
$egin{array}{c} L_1 \ L_2 \ L_1 \ L_2 \end{array}$	Входная СВ Связи СВ Входная ДВ Связи ДВ	1—2 3—4 1—2 3—4	115 15 387 25	ЛЭШО 0,05×15 ПЭВ-1 0,15 ПЭВ-1 0,1 ПЭВ-1 0,15	623 6500	170 120	Секционная Рядовая Секционная Рядовая	Подвижный	Плоский стержень из феррита мар- ки 600НН, 2,8×11×42 мм	L_2 распола- гается рядом с L_1
L_3 L_4 L_3	Гетеродин- ная СВ Связи СВ Гетеродин- ная ДВ	1—2 3—4 4—5 1—2	108 2 5 165	ЛЭ 0,06×5 ПЭВ-1 0,15 ПЭВ-1 0,15 ЛЭ 0,06×5	330 — — 760	135 — 120		Двухсек-	Сердечник броневой, малогабаритный из феррита марки 600НН, ча-	L_4 наматы- вается повер L_3
L_4 L_5 L_6	Связи ДВ ФСС-1	3-4 4-5 1-2 3-4	3 6 96 20	ПЭВ-1 0,12 ПЭВ-1 0,12 ЛЭ 0,06×5 ПЭВ-1 0,08	234 —	140	Секцион- ная вна- вал	ционный из полистирола $h = 9.0 \text{ мм},$ $d = 6.5 \text{ мм},$ $d_1 = 3.0 \text{ мм}$	шечный $h = 4,0$ мм $d = 8,6$ мм Подстроечный сердеч-	<i>L</i> _в наматы-
L_7 L_8 L_9	ФСС-И ФПЧ	1—2 2—3 1—2 2—3 4—5	10 86 65 65 100	ЛЭ 0,06×5 ПЭВ-1 0,09 ПЭВ-1 0,09	234 490 370	140 80		u₁ == 3,0 mm	ный сердеч- ник из фер- рита той же марки d = 2,86 мм l = 12 мм	вается по- верх L_5 L_9 наматы- вается по- верх L_8

Примечания: 1. Индуктивность катушек измеряется при полностью ввернутом сердечнике и может отличаться от указанных на \pm 3 %. 2. Контурные катушки L_3 — L_4 ; L_5 — L_6 ; L_7 ; L_8 — L_9 заключены в латунные экраны размером 15,5 \times 10 мм. Конструкция экранов показана на рис. 25. 3. Катушки L_3 , L_5 , L_7 и L_8 наматываются против часовой стрелки. 4. Катушки L_4 и L_6 наматываются во второй секции каркаса.

Данные катушек индуктивностей радиоприемника «Рубин»

Обозначение по схеме	Наименова- ние кату- шек	Обозначени е выводов	Числэ вит- ков	Марка и диа- метр провода	Индуктив- ность, <i>мкен</i>	Добротность (не менее)	Тип намотки	Тип и раз- мер каркаса	Тип и раз- мер сердеч- ника	Примечание
$L_1 \\ L_2 \\ L_1 \\ L_2$	Входная СВ Связи СВ Входная ДВ Связи ДВ	1—2 3—4 1—2 3—4	130 15 414 25	ЛЭШО 0,05×15 ПЭЛШО 0,12 ПЭЛШО 0,1 ПЭЛШО 0,12	660 1000	220 160	Секцнонная Рядовая Секционная Рядовая	Подвижный	Плоский стержень из феррита мар- ки 600НН, 2,8×11×42 мм	L_3 распола- гается рядом с L_1
L_3	Гетеродин- ная СВ	12	110	ПЭВ-1 0,08	370	85			Сердечник броневой ма-	L_4 наматы- вается по- верх L_3
L_4	Связи СВ	3—4 4—5	3 5	ПЭВ-1 0,08	_	_			логабрит- ный из фер-	Dopa Dy
L_3	Гетеродин- ная ДВ	12	180	ПЭВ-1 0,08	760	75		Двухсек- ционный из	рита марки 10000НМЗ,	
L_4	Связи ДВ	3—4 4—5	5	пэв-1 0,08	-	-	Секционная	полистирола $h = 9,0$ мм	чашечный $h = 4.4$ мм	r
${\stackrel{L}{_{6}}}$	ФСС-1	12 34	110 20	ПЭВ-1 0,08 ПЭВ-1 0,08	260 —	90	виавал	d = 6.0 MM $d_1 = 2.76 \text{ MM}$	d = 6,1 ммПодстроеч- ный сердеч-	L_6 наматы- вается по- верх L_3
L_{7}	ФСС-11	1-2 2-3	10 100	ПЭВ-1 0,08	260	90			иик из фер- рита той же	верх Д
$L_{8} \ L_{9}$	ФПЧ	1-2 2-3 4-5	55 55 110	ПЭВ-1 0,08 ПЭВ-1 0,08	260 260	70 60			марки $d = 2,3$ мм $l = 9,0$ мм	L_9 наматывается поверх L_8

Примачаиия: 1. Индуктивность катушек измеряется при полностью ввернутом сердечнике и может отличаться от указанных иа ± 3 %. 2. Контурные катушки L_3-L_4 ; L_5-L_6 ; L_7 ; L_8-L_9 заключены в латунные экраны размером 13,7×7,5 мм. Конструкция экранов показаиа на рис. 25. 3. Катушки L_3 , L_5 , L_7 и L_8 иаматываются против часовой стрелки. 4. Катушки L_1 и L_6 иаматываются во второй секции каркаса.

Таблица 16 Данные катушек индуктивностей радиоприемников «Орленок» и «Орленок-М»

Обозиачение по схеме	Наименова- ние катушек	Обозначеиие выводов	Число вит- ков	Марка и диа- метр провода	Индуктив- ность, мкен	Добротность (ие меиее)	Тип намотки	Тип и раз- мер карка с а	Тип и раз- мер сердеч- ника	Примечание
$egin{array}{c} L_1 \ L_2 \ L_3 \ L_4 \end{array}$	Входная ДВ Связи ДВ Входная СВ Связи СВ	1—2 3—4 1—2 3—4	400 37 120 6	ПЭЛШО 0,1 ПЭЛШО 0,1 ЛЭШО 0,05×15 ПЭЛШО 0,1	7200 	150 - 270 -	Секционная Рядовая Секционная Рядовая	Подвижный	Плоский стержень из феррнта мар- ки 600НН, 2,8×11×48 мм	L_2 распола- гается рядом с L_1
L_5 L_6	Гетеродин- ная ДВ Связн ДВ	1—2 3—4 4—5	180 4 6	ПЭВ-1 0,08 ПЭВ-1 0,08	360 —	75 —			Сердечннк броневой, малогабарит-	L_6 наматывается поверх L_5
L_7 L_8	Гетеродин- ная СВ Связи СВ	1—2 3—4	120 3 5	ПЭВ-1 0,08 ПЭВ-1 0,08	310	85 	Секционная	Двухсек- ционный из полистирола	ный из феррита марки 1000Н МЗ чашечный $h = 4,4$ мм $d = 6,1$ мм Подстроеч-	L_8 наматывается поверх L_7
$L_9 \atop L_{10}$	ФСС-1	4—5 3—4 1—2	20 110	ПЭВ-1 0,08 ПЭВ-1 0,08		<u>-</u> 90	сек ционная внавал	h = 9.0 mm, d = 6.0 mm, $d_1 = 2.76 \text{ mm}$		L_9 наматы- вается по- верх L_{10}
L_{ii}	ФСС-11	1-2 2-3	10 100	ПЭВ-1 0,08	260	90	i :		ный сердеч- ник из фер-	L_{13} наматы-
$L_{12} \\ L_{12}$	ФПЧ	1-2 2-3 4-5	55 55 55	ПЭВ-1 0,08 ПЭВ-1 0,08	260 —	70 —			рита той же марки d = 2,3 мм, l = 9,0 мм	вается поверх L_{12}

Примечания; 1. Индуктивность катушек измеряется при полностью ввернутом сердечнике и может отличаться от указанных на \pm 3 %. 2. Контурные катушки L_5 — L_6 ; L_7 — L_8 ; L_9 — L_{10} ; L_{11} ; L_{12} — L_{13} заключены в латунные экраны размером 13,7 \times 7,5 мм. Конструкция экранов показана на рис. 25. 3. Катушки L_5 , L_7 , L_{10} , L_{11} и L_{12} наматываются против часовой стрелкн. 4. Катушки L_8 , L_8 и L_9 наматываются во второй секции каркаса.

Данные переходных трансформаторов радиоприемников «Космос», «Космос-М», «Рубин», «Орленок» и «Орленок-М»

Об озна- чение по схеме	Обмотка	Выводы	Число витков	Марка н диаметр провода	Магнитопровод	Индук- тив- ность, <i>гн</i>	Сопротив- ление постоян- ному току. ом	Примечание
Tp l	Первичная Вторичная	1—2 3—4 4—5	1000 350 350	ПЭЛ 0,05 ПЭЛ 0,06		0,5 0,2 0,2	130 50 50	Для радио- приемника «Космос»
Tp·l	Первичная Вторичная	1—2 3—4 4—5	900 370 370	пэл 0,05 пэл 0,06	Пермаллой марки 79НМ,	0,4 0,2 0,2	125 54 54	Для радио- приемников «Космос-М», «Орленок-М»
Tp 1	Первичная Вторичная	1—2 3—4 4—5	950 370 370	ПЭЛ 0,05 ПЭВ-1 0,06	набор ПН 1,5×4	0,4 0,2 0,2	125 54 54	Для радио- приемника «Рубин»
Тр	Первичная Вторичная	1—2 3—4 4—5	900 450 450	ПЭВ-1 0,06		0,35 0,1 0,1	1 2 0 55 55	Для радио- приемника «Орленок»

Примечания: Индуктивность может отличаться от указанной на $\pm 3\%$, а сопротивление на $\pm 15\%$.

2. Намотка обмоток производится в 2 провода внавал, сначала наматывается первичная, а затем вторичная обмотки.


Таблица 18 Данные выходных трансформаторов радиоприемников «Космос», «Космос-М» и «Орленок-М»


Обозна- чение по схеме	Обмотка	Выводы	Число витков	Марка и диаметр провода		Магнитопровод	Индук- тив- ность. гн	Сопротивление постоян- ному току, он	Примечанне
Tp 2	Первичная Вторичная	1—2 2—3 4—5	250 250 80	ПЭЛ 00,6 ПЭЛ 0,2	1		0,12	13,0	Для радио- приемника «Космос»
Tp 2	Первичная Вторичная	1—2 2—3 4—5 5—6	200 200 85 10	пэв-1 0,08 пэл 0,2		Пермаллой марки 79НМ, набор Ш 3×4 мм	0,07	12,5 — —	Для радио- приемника «Космос-М»
T p2	Первичная Вторичная	1—2 2—3 4—5 5—6	120 120 58 5	ПЭВ-1 0,12			0,05 _	10.0	Для радио- приемников «Космос-М» (по- следних выпусков) и «Орленок-М»

Примечания: 1. Индуктивность может отличаться от указанной на $\pm 3\%$, а сопротивление на $\pm 15\%$.

2. Намотка обмоток производится в 2 провода внавал, сначала наматывается первичная, а затем вторичная обмотки.

а) Переходные трансформаторы:





б) Выходной трансформатор:




Рис 32 Распайка выводов трансформаторов: a — переходных; δ — выходного.





Рис 33 Расположение основных деталей на монтажной плате радиоприемников «Космос» и «Космос-М»



Параметры громкоговорителей, используемых в радиоприемниках «Космос», «Космос-М», «Рубин», «Орленок» и «Орленок-М»

	Тип громкоговорителя		
Параметры	0,025ГД-2 («Рубии»)	0,1ГД-3 0,1ГД-3М («Космос») («Космос-М»)	0,05ГД-2 («Орленок») («Орленок-М»)
Размер диффузора, мм	Ø40 60 500±50 1000—3000 18,0 0,15 10 7 ЮНДК-25БА	Ø50 10 550±50 630—3150 18,0 0,18 10 12,5 ЮНДК-25БА	Ø40 6,3 500—700 700—2500 18,0 0,15 10 7 ЮНДК-25Б 4

ЛИТЕРАТУРА

Малинни Р. М. Справочник по транзисторным схемам «Энергия», 1968.

Божко И. Н., Локшин К. М Транзисторные радиовещательные приемники. «Энергия», 1966.

Исупов Н. Миниатюрный радиоприемник «Космос». «Радио», 1965, № 2.

Исупов Н. Микросупер Т-7 «Рубин». «Радио», 1966, № 2. Исупов Н. «Орленок», «Радио», 1967, № 6.

Румянцев М. Практика налаживания любительских карманных приемников. Изд-во ДОСААФ, 1965.

Гумеля Е. Б. Налаживание транзисторных приемников. «Энергия», 1966.

Рабинович А. Г. Регулировка радиотехнических устройств «Судостроение», 1967.

Радиоприемник на семи транзисторах «Космос-М». Инструкция по ремонту.




Рис. 35. Расположение основных деталей на монтажной плате радиоприемника «Орленок».

L3.L4

L3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3 4
Глава первая. Краткое описание принципиальных схем и конструкций радиоприемников	10
Глава вторая. Настройка н регулировка радиоприемников	20
3. Проверка омических сопротивлений	22 26 28 30 32
8. Настройка и регулировка гетеродина	33 34
Глава третья. Проверка основных параметров радиоприемни-	37
10. Общие положения	_
	38 39 —
16. Измерение номинальной выходной мощности и коэффициента нелинейных искажений	40
Глава четвертая. Характериые иеисправиости радиоприемников, методика их обнаружения и устранения	41
18. Общие положения	42
ников	43 46 47
Глава пятая. Справочный материал	51
23. Схемы и конструкции зарядных устройств (ЗУ) . 24. Данные контурных катушек, трансформаторов и конструкция контуров	52
25. Расположение основных деталей и узлов на пе- чатных платах	
Литература	63

Мне всегда нравились старые, сильно потрёпанные книжки. Потрёпанность книги говорит о её высокой востребованности, а старость о вечно ценном содержании. Всё сказанное в большей степени касается именно технической литературы. Только техническая литература содержит в себе ту великую и полезную информацию, которая не подвластна ни политическим веяниям, ни моде, ни настроениям! Только техническая литература требует от своего автора по истине великих усилий изнаний. Порой требуется опыт целой жизни, чтобы написать небольшую и внешне невзрачную книгу.

К сожалению ни что не вечно в этом мире, книги треплются, разваливаются на отдельные листы, которые затем рвутся в клочья и уходят в никуда. Плюс ко всему орды варваров, которым без разницы, что бросить в костёр или чем вытереть свой зад. Именно их мы можем благодарить за сожженные и растоптанные библиотеки.

Если у Вас есть старая книга или журнал, то не дайте им умереть, отсканируйте их и пришлите мне. Совместными усилиями мы можем создать по истине уникальное и ценное собрание старых технических книг и журналов.
Сайт старой технической литературы:

http://retrolib.narod.ru